PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-097157

(43) Date of publication of application: 08.04.1997

(51)Int.CI.

G06F 3/14 G09F 27/00 G09G 3/00 G09G 5/00

(21)Application number: 07-274782

(22)Date of filing:

28.09.1995

(71)Applicant: SONY CORP

(72)Inventor: SHINADA SATORU


(54) CONTROL STATE DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the

operativeness of key operation.

SOLUTION: Normally, the adjustment mode of a sound volume is executed and the state of the sound volume is displayed on a display element 40. When a switch KSEL is operated, the mode is switched to the adjustment mode of bass or the like and the display on the display element 40 is switched correspondingly. When a switch K+ or K- is operated, the state of bass or the like is changed, and the display on the display element 40 is changed correspondingly. When the time determined by a timer means 31 elapses after non-operation of switches KSEL, K+, and K-, the original adjustment mode of the sound volume is restored. The display color on the display element 40 is changed between the adjustment mode of the sound volume and the adjustment of bass or the like, and the display color



on the display element 40 is gradually changed to the display color for the adjustment mode, where the frequency in adjustment is high, at the time of the adjustment mode where the frequency in adjustment is low.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-97157

(43)公開日 平成9年(1997)4月8日


(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示簡所
G06F	3/14	3 4 0		G06F	3/14	340	
G09F 27/00					27/00		N
G09G	3/00		4237 – 5H	G 0 9 G	3/00		Z
	5/00	5 1 0	9377 – 5H		5/00		5 1 0 Q
				審査請	求 未請求	請求項の数1	FD (全 9 頁)
(21) 出願番号		特顧平7-274782		(71)出願	人 000002	185	
						株式会社	
(22) 出願日		平成7年(1995)9月28日				品川区北品川6	丁目7番35号
				(72)発明	(72)発明者 品田 哲		
							丁目7番35号 ソニ
				(74) (1) (1)	一株式		
		•		(74)代理/	人 开埋士	佐藤正美	
					-		

(54) 【発明の名称】 制御状態の表示装置

(57)【要約】

【課題】 キー操作の操作性を改善する。

【解決手段】 通常時、音量の調整モードを実行するとともに、ディスプレイ素子40に、音量の状態を表示する。スイッチKSELが操作されたとき、低音などの調整モードに切り換えるとともに、ディスプレイ素子40の表示も対応して切り換える。スイッチK+、K-を操作したときには、低音などの状態を変更するとともに、ディスプレイ素子40における表示も対応して変更する。スイッチKSEL、K+、K-が操作されなくなってから、タイマ手段31によって決まる時間後に、もとの音量の調整モードに復帰させる。音量の調整モードと、低音などの調整モードとで、ディスプレイ素子40による表示色を変更するとともに、調整頻度の低い調整モードのときの表示色を、調整頻度の高い調整モードのときの表示色に次第に変更する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】調整頻度の高い調整モードから、調整頻度 の低い調整モードに切り換えるための第1のスイッチ と、

上記調整頻度の高い調整モードにおける状態と、上記調 整頻度の低い調整モードにおける状態とを選択的に表示 するディスプレイ素子と、

上記調整頻度の高い調整モードにおける状態と、上記調 整頻度の低い調整モードにおける状態とにおいて、それ らの状態を変更するための第2のスイッチと、 タイマ手段とを有し、

通常時、

上記調整頻度の高い調整モードを実行するとともに、上 記ディスプレイ素子に、上記調整頻度の高い調整モード における状態を表示し、

上記第2のスイッチを操作したときには、上記調整頻度 の高い調整モードにおける状態を変更するとともに、上 記ディスプレイ素子における表示も対応して変更し、 上記第1のスイッチが操作されたとき、

調整モードに切り換えるとともに、上記ディスプレイ素 子の表示を、上記調整頻度の高い調整モードにおける状 態から、上記調整頻度の低い調整モードにおける状態に 切り換え、

上記調整頻度の低い調整モードに切り換えられていると

上記第2のスイッチを操作したときには、上記調整頻度 の低い調整モードにおける状態を変更するとともに、上 記ディスプレイ素子における表示も対応して変更し、 スイッチが操作されなくなってから、上記タイマ手段に よって決まる時間後に、上記調整頻度の低い調整モード から、上記調整頻度の高い調整モードに復帰させ、

上記調整頻度の低い調整モードと、上記調整頻度の高い 調整モードとで、上記ディスプレイ素子による表示色を 変更するとともに、

上記調整頻度の低い調整モードのとき、上記ディスプレ イ素子による表示色を、上記調整頻度の高い調整モード のときの表示色に次第に変更するようにした制御状態の 表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、制御状態の表示 装置に関する。

[0002]

【従来の技術】いわゆるカーオーディオ装置は、その大 きさが制限されているので、前面パネルに、たくさんの 操作キーを設けることができない。そこで、1つの操作 キーに複数の操作項目(調整機能)を割り付け、その操 作項目における調整を選択的に実行できるようにしたも 50 とに、低音のレベルが1ステップ分ずつ大きくなるとと

のが考えられている。

【0003】図5は、そのようなカーオーディオ装置に おけるキー操作と、表示との関係を示すもので、図5A に示すように、選択キーKSEL、プラスキーK+、マイナ スキーK-およびディスプレイ素子1が設けられる。そ して、このディスプレイ素子1の左側には、操作の対象 となる項目を示す文字が表示され、右側には、その項目 におけるレベルあるいは状態が棒グラフ式に表示され

2

10 【0004】そして、いつもは、音量の調整モードであ り、図5Bの左側に示すように、ディスプレイ素子1に は、音量の調整モードであることを示す文字「VOL」 が表示され、そのときの音量が棒グラフ式に表示されて

【0005】しかし、この音量の調整モードのとき、プ ラスキーK+を押すと、音量が1ステップ分大きくなる とともに、図5日の中央に示すように、棒グラフが1ス テップ分だけ長くなる。そして、以後、同様に、プラス キーK+を押すごとに、音量が1ステップ分ずつ大きく 上記調整頻度の高い調整モードから上記調整頻度の低い 20 なるとともに、棒グラフが1ステップ分ずつ長くなる。 【0006】また、例えば図5Bの中央の状態のとき、 マイナスキーK-を押すと、音量が1ステップ分小さく なるとともに、図5Bの左側に示すように、棒グラフが 1ステップ分だけ短くなる。そして、以後、同様に、マ イナスキーK-を押すごとに、音量が1ステップ分ずつ 小さくなるとともに、棒グラフが1ステップ分ずつ短く

【0007】さらに、音量の調整モードのとき、選択キ ーKSELを押すと、低音の調整モードとなり、図5Cの 上記第1および上記第2のスイッチの少なくとも一方の 30 左側に示すように、低音の調整モードであることを示す 文字「BASS」が表示されるとともに、そのときの低 音のレベルが棒グラフ式に表示される。また、この低音 の調整モードのとき、選択キーKSELを押すと、図5D の左側に示すように、高音の調整モードとなる。

> 【0008】そして、この高音の調整モードのとき、選 択キーKSELを押すと、図5Eの左側に示すように、左 右の音量バランスの調整モードとなる。さらに、このバ ランスの調整モードのとき、選択キーKSELを押すと、 再び低音のレベルの調整モードになる(図5C)。

【0009】こうして、選択キーKSELを押すごとに、 調整モードが、低音→高音→左右のバランス→低音→… のように、循環式に切り換えられていく。なお、実際に は、選択キーKSELを押したとき、さらに多くの項目が 順に切り換えられていく。

【0010】そして、例えば図5Cの左側に示すような 低音の調整モードのとき、プラスキーK+を押すと、低 音のレベルも1ステップ分大きくなるとともに、図5C の中央に示すように、棒グラフが1ステップ分だけ長く なる。そして、以後、同様に、プラスキーK+を押すご

-2-

もに、棒グラフが1ステップ分ずつ長くなる。

【0011】また、例えば図50の中央の状態で、マイ ナスキー K-を押すと、低音のレベルも 1 ステップ分小 さくなるとともに、図5Dの左側に示すように、棒グラ フが1ステップ分だけ短くなる。そして、以後、同様 に、マイナスキーK-を押すごとに、低音のレベルが1 ステップ分ずつ小さくなるとともに、棒グラフが1ステ ップ分ずつ短くなる。

【0012】さらに、高音のレベルの調整モードおよび 左右のバランスの調整モードのときも、同様にキーK+ あるいはK-を押すごとにレベルが変化するとともに、 棒グラフも変化する。

【0013】そして、これら低音の調整モード(図5 C)、高音の調整モード(図5D)あるいはバランスの 調整モード (図5E) の状態のとき、例えば4秒間、キ ーKSEL、K+あるいはK-を操作しないでいると、その ときの状態から、音量の調整モードに戻る。つまり、通 常の状態に戻る。

【0014】こうして、いつもは、キーK+、K-が音量 の調整キーとして作用する。しかし、選択キーKSELを 押すと、各種の項目を選択できるとともに、キー K+、 K-がその選択された項目の調整キーとして作用する。 【0015】したがって、以上のようなシステムによれ ば、選択キーKSEL、プラスキーK+およびマイナスキー K-の3つの操作キーだけで、多数の項目を調整するこ とができる。しかも、最も調整頻度の高い音量について は、選択キーKSELを押す必要がなく、単にプラスキー K+あるいはマイナスキーK-を押すだけでよく、操作性 がよい。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】上述のシステムにおい ては、音量の調整モード以外の調整モード(図5C~ E) のとき、最後にキー操作をしてから例えば4秒後 に、その調整モードが解除されて音量の調整モードに戻 るが、実際には、この戻る時点がユーザにはわからな

【0017】このため、例えば低音のレベルを変更する ために、マイナスキーK-を押したつもりでいても、そ の直前に音量の調整モードに戻っていることがあり、結 果として、低音のレベルが変化しないで、音量が変化し 40 てしまうことがある。つまり、誤操作をしてしまうこと

【0018】そして、このような誤操作を避けるために は、ディスプレイ素子1に表示される調整対象を示す項 目名を注視しなければならない。しかし、これでは、操 作性が悪くなったしまう。

【0019】この発明は、このような問題点を解決しよ うとするものである。

[0020]

いては、調整頻度の高い調整モードから、調整頻度の低 い調整モードに切り換えるための第1のスイッチと、上 記調整頻度の高い調整モードにおける状態と、上記調整 頻度の低い調整モードにおける状態とを選択的に表示す るディスプレイ索子と、上記調整頻度の高い調整モード における状態と、上記調整頻度の低い調整モードにおけ る状態とにおいて、それらの状態を変更するための第2 のスイッチと、タイマ手段とを有し、通常時、上記調整 頻度の高い調整モードを実行するとともに、上記ディス 10 プレイ索子に、上記調整頻度の高い調整モードにおける 状態を表示し、上記第2のスイッチを操作したときに は、上記調整頻度の高い調整モードにおける状態を変更 するとともに、上記ディスプレイ素子における表示も対 応して変更し、上記第1のスイッチが操作されたとき、 上記調整頻度の高い調整モードから上記調整頻度の低い 調整モードに切り換えるとともに、上記ディスプレイ素 子の表示を、上記調整頻度の高い調整モードにおける状 態から、上記調整頻度の低い調整モードにおける状態に 切り換え、上記調整頻度の低い調整モードに切り換えら 20 れているとき、上記第2のスイッチを操作したときに は、上記調整頻度の低い調整モードにおける状態を変更 するとともに、上記ディスプレイ素子における表示も対 応して変更し、上記第1および上記第2のスイッチの少 なくとも一方のスイッチが操作されなくなってから、上 記タイマ手段によって決まる時間後に、上記調整頻度の 低い調整モードから、上記調整頻度の高い調整モードに 復帰させ、上記調整頻度の低い調整モードと、上記調整 頻度の高い調整モードとで、上記ディスプレイ索子によ る表示色を変更するとともに、上記調整頻度の低い調整 30 モードのとき、上記ディスプレイ素子による表示色を、 上記調整頻度の高い調整モードのときの表示色に次第に 変更するようにした制御状態の表示装置とするものであ る。

[0021]

【発明の実施の形態】図1は、この発明をカーオーディ オ用のFM受信機に適用した場合の一形態を示し、符号 1.0 は、そのFM放送の受信回路である。

【0022】そして、アンテナ11の受信信号が、アン テナ入力回路からFM復調回路およびステレオ復調回路 までを有するFMチューナ回路12に供給されて左およ び右チャンネルのオーディオ信号L、Rが取り出され る。そして、この信号L、Rがプリアンプ13を通じ、 さらに、パワーアンプ14L、14Rを通じて左および 右チャンネルのスピーカ15L、15Rにそれぞれ供給 される。

【0023】さらに、符号20は、システム制御用のマ イクロコンピュータを示す。このマイクロコンピュータ 20は、プログラム処理用のCPU21、各種の処理ル ーチンの書き込まれたROM22、ワークエリア用のR 【課題を解決するための手段】このため、この発明にお 50 AM23、出力用のポート24、25およびキーインタ

ーフェイス回路26を有し、これら回路22~26はシ ステムパス29を通じてCPU21に接続されている。 【0024】そして、ROM22には、その処理ルーチ ンの一部として、例えば図2および図3に示す処理ルー チン100が設けられている。このルーチン100の詳 細については後述するが、このルーチン100により、 キー入力が受け付けられるとともに、表示が制御される ものである。なお、このルーチン100は、ここでは簡 単のため、キー入力および表示に関係する部分だけを抜 粋して示している。

【0025】そして、CPU21からポート24を通じ てチューナ回路12に受信周波数を指定するデータが供 給され、したがって、マイクロコンピュータ20により 受信周波数が選択される。

【0026】また、キーインターフェイス回路26に、 選択キーKSEL、マイナスキーK-、プラスキーK+およ び各種の操作キーKI~KNが接続される。なお、これら キーKSEL~KNは、ノンロクタイプのプッシュスイッチ により構成される。

【0027】さらに、この実施の形態においては、バス 20 29に、タイマ回路31が接続される。このタイマ回路 31は、音量の調整モードのときには、その値下が例え ば4秒(あるいは4秒以上)であるが、これがトリガさ れると、値TがO秒からインクリメントしていくもので ある。

【0028】また、バス29には、ディスプレイコント ローラ32が接続され、このコントローラ32に表示用 のメモリ33が接続されるとともに、カラー表示素子と して、例えばカラーLCD40が接続される。

【0029】この場合、LCD40は、例えば64ドット 30 D40の表示色も赤色から4秒後に白色に戻る。 (縦)×256ドット(横)の表示ドットを有するととも に、その各表示ドットが赤色、緑色および青色のドット にそれぞれ分割され、文字(数字、記号、グラフィック ス画像などを含む)を、所定の色相、飽和度および階調 でカラー表示できるようにされている。また、このた め、メモリ33は、LCD40のドットに対応したビッ トマップ方式とされて、LCD40の1画面×3色分の 容量を有している。

【0030】そして、CPU21からコントローラ32 に表示用のデータが供給されると、このデータがメモリ 40 33に書き込まれるとともに、この書き込まれたデータ がコントローラ32により繰り返し読み出されてLCD 40に供給され、LCD40には、コントローラ32に 供給されたデータに対応した文字がカラー表示される。 【0031】このような構成によれば、キーKSEL、K +、K-の操作に対して、例えば図4 AあるいはBに示す ように、調整のモードが変化するとともに、LCD40 の表示色が変化する。

【0032】すなわち、図4において、音量の調整モー ドのときには、キーK+、K-により音量の調整ができる 50 進む。

とともに、LCD40には、「VOL」の文字および音 量を示す棒グラフが表示されている。なお、このとき、

表示色は白色である。

【0033】しかし、選択キーKSELを押すと、その押 した時点から低音の調整モードになるとともに、LCD 40には、「BASS」の文字および低音のレベルを示 す棒グラフが表示される。そして、このとき、表示色は 赤色に変化している。

【0034】そして、その後、キーKSEL、K+、K-の 10 操作を行わないでいると、図4Aに示すように、例えば 1秒ごとにLCD40の表示色が、赤色から次第に白色 へと変化していく。そして、例えば4秒後には、音量の 調整モードに戻るとともに、表示も、「VOL」の文字 および棒グラフとなって音量の調整モードの表示状態に 戻るとともに、表示色も白色となる。

【0035】一方、選択キーKSELを押すことにより、 低音の調整モードになっている期間に、図4Bに示すよ うに、例えばプラスキーK+を押すと、その押した時点 に低音のレベルが、押したキーに対応して大きくなると ともに、LCD40における棒グラフも、低音のレベル に対応して変化する。そして、このとき、LCD40の 表示色は、再び赤色に変化する。

【0036】こうして、以後、キーKSEL、K+、K-の どれかが押されたときには、その押されたキーに対応し た状態になるとともに、その押された時点から、LCD 40の表示色は赤色になり、以後、次第に白色へと変化 変化する。

【0037】そして、キーKSEL、K+、K-を押さなけ れば、4秒後に音量の調整モードに戻るとともに、LC

【0038】そして、以上の動作は、以下に示すよう に、СРU21がルーチン100を実行することにより 実現される。

【0039】すなわち、今、簡単のため、装置が音量の 調整モードであるとする。すると、この状態では、後述 から明らかなように、LCD40には、例えば図5Bに 示すように、音量の調整モードであることを示す文字 「VAL」と、そのときの音量の棒グラフとが、白色で 表示されている。また、このとき、T≥4である。

【0040】 [音量の調整モード] ルーチン100のス テップ101において、キーKSEL~KNが押されたかど うかがチェックされ、押されていないときには、処理は ステップ101からステップ102に進み、このステッ プ102において、タイマ31の値Tが、T<1秒であ るかどうかががチェックされる。そして、音量の調整モ ードでは、T≥4秒なので、処理はステップ102から ステップ103に進み、このステップ103において、 T<2秒であるかどうかがチェックされ、やはりT≥4 秒なので、処理はステップ103からステップ104に

【0041】そして、このステップ104において、T <3秒であるかどうかがチェックされ、このステップ1 04においても、T≥4秒なので、処理はステップ10 4からステップ105に進み、このステップ105にお いて、T<4秒であるかどうかがチェックされ、このス テップ105においても、T≥4秒なので、処理はステ ップ105からステップ106に進む。そして、このス テップ106において、現在のモードが音量の調整モー ドであるかどうかが判断され、今の場合、音量の調整モ ードなので、処理はステップ106からステップ101 10 棒グラフにより表示される。なお、このときの表示色

【0042】こうして、何もキー入力がない場合には、 音量の調整モードである。そして、この場合、ステップ 101~106が繰り返され、キー入力待ちとなってい る。また、LCD40には、例えば図5Bに示すよう に、音量の調整状態が、これを示す文字「VOL」とと もに、棒グラフにより、かつ、白色で表示されている。 【0043】 [音量のアップおよびダウン] 音量の調整 モードにあるとき、プラスキーK+あるいはマイナスキ ーK-を押すと、これがステップ101において判別さ れ、処理はステップ101からステップ111に進み、 このステップ1111において、押されたキーがキーKSE L、K+、K-のどれかであるかどうかがチェックされ、 今の場合、キーK+あるいはK-なので、処理はステップ 111からステップ121に進む。

【0044】そして、このステップ121において、現 在の調整モードが音量の調整モードであるかどうかが判 断され、今の場合、音量の調整モードなので、処理はス テップ121からステップ124に進む。すると、ステ ップ124においては、ポート25を通じてプリアンプ 30 13が制御され、現在の調整モードの対象、すなわち、 音量が1ステップだけ大きくあるいは小さくされるとと もに、LCD40において音量を表示している棒グラフ が1ステップ分だけ長くあるいは短くされ、その後、処 理はステップ101に戻る。

【0045】したがって、音量の調整モードのとき、プ ラスキーK+あるいはマイナスキーK-を押すと、その押 すごとに音量が1ステップずつ大きくあるいは小さくな るとともに、LCD40において音量を表示している棒 グラフが1ステップ分ずつ長くあるいは短くなってい く。なお、このとき、LCD40の表示色は白色であ

【0046】 [低音の調整モード] 音量の調整モードに あるとき、選択キーKSELを押すと、これがステップ1 01において判別され、処理はステップ101からステ ップ111に進み、さらに、ステップ111からステッ ブ131に進む。

【0047】そして、このステップ131において、タ イマ回路31の値Tが0秒にセットされ、次にステップ 132において、CPU21からコントローラ32に所 50 断され、今の場合、低音の調整モードであって音量の調

定のデータが供給され、LCD40の表示色は100%の 赤色(赤100%、緑0%、青0%)とされる。続いて、 ステップ133において、ポート25を通じてプリアン プ13が制御され、調整モードは、それまでの調整モー ドの次のモード、すなわち、今の場合、低音の調整モー ドとされる。

【0048】この低音の調整モードでは、例えば図5C に示すように、LCD40には、低音を示す「BAS S」の文字が表示されるとともに、その低音のレベルが は、ステップ132により、100%の赤色である。そし て、その後、処理はステップ101に戻る。

【0049】したがって、音量の調整モードのとき、選 択キーKSELを押すと、低音の調整モードとなる。そし て、このときからLCD40の表示色は100の赤色とな

【0050】 [その他の調整モード] 低音の調整モード にあるとき、選択キーKSELを押すと、これがステップ 101において判別され、処理は、ステップ101→ス 20 テップ1111→ステップ131→ステップ132を通じ てステップ133に進む。そして、ステップ133にお いては、プリアンプ13の調整モードは、それまでの次 の調整モードとされ、その後、ステップ101に戻る。 【0051】したがって、低音の調整モードにあると き、選択キーKSELを押すと、その押すごとに、調整モ ードが、低音→高音→バランス→低音→…のように繰り 返し変化していくことになる。

【0052】そして、そのとき、LCD40には、各調 整モードごとに、そのときの調整モードを示す文字が、 $[BASS] \rightarrow [TRBL] \rightarrow [BAL] \rightarrow [BAS]$ S」→…のように順に表示されていくとともに、その各 調整モードに対応するレベルが棒グラフにより表示され る。

【0053】さらに、各調整モードに変更されるごと に、すなわち、選択キーKSELを押すごとに、ステップ 131、132が実行されるので、このとき、値Tおよ びLCD40の表示色がどのような状態であっても、T = 0 秒にセットされるとともに、表示色は100%の赤色 にセットされることになる。

【0054】 [低音のアップおよびダウン] 低音の調整 モードにあるとき、プラスキーK+あるいはマイナスキ ーK-を押すと、これがステップ101において判別さ れ、処理はステップ101からステップ111に進み、 このステップ1111において、押されたキーがキーKSE L、K+、K-のどれかであるかどうかがチェックされ、 今の場合、キーK+あるいはK-なので、処理はステップ 111からステップ121に進む。

【0055】そして、このステップ121において、現 在の調整モードが音量の調整モードであるかどうかが判 整モードではないので、処理はステップ121からステ ップ122に進む。

【0056】すると、このステップ122において、タ イマ回路31の値Tが0秒にセットされ、次にステップ 123において、CPU21からコントローラ32に所 定のデータが供給され、LCD40の表示色は100%の 赤色とされる。続いて、ステップ124において、ポー ト25を通じてプリアンプ13が制御され、現在の調整 モードの対象、すなわち、今の場合、低音が1ステップ において低音のレベルを表示している棒グラフが1ステ ップ分だけ長くあるいは短くされ、その後、処理はステ ップ101に戻る。

【0057】したがって、低音の調整モードのとき、ブ ラスキーK+あるいはマイナスキーK-を押すと、その押 すごとに低音が1ステップずつ大きくあるいは小さくな るとともに、LCD40において低音のレベルを表示し ている棒グラフが1ステップ分ずつ長くあるいは短くな っていく。

【0058】さらに、低音のレベルが変更されるごと に、すなわち、キーK+あるいはK-を押すごとに、ステ ップ122、123が実行されるので、このとき、値T およびLCD40の表示色がどのような状態であって も、T=0秒にセットされるとともに、表示色は100% の赤色にセットされることになる。

【0059】 [その他の調整モードのアップおよびダウ ン] 高音およびバランスについても、キーK+あるいは K-を押すごとに、ステップ122~124が実行され るので、 [低音のアップおよびダウン] のときと同様 にセットされるとともに、表示色は100%の赤色にセッ トされる。

【0060】 [表示色] 音量の調整モード以外の調整モ ードの場合に、キーKSEL、K+およびK-を押さないで いると、LCD40の表示色が例えば図4に示すように 変化するが、これは、次のような処理により実現され

【0061】すなわち、音量の調整モード以外の調整モ ードになると、ステップ122あるいは131によりT = 0 秒にセットされるとともに、ステップ123あるい 40 は132によりLCD40の表示色は100%の赤色とさ

【0062】そして、キー入力がないと、上記のよう に、処理はステップ101からステップ102に進み、 このステップ102においてTく1秒であるかどうかが` チェックされるが、最後にキーKSEL、K+あるいはK-が押されてから1秒が経過していないときには、T<1 秒なので、処理はステップ102からステップ101に 戻る。

10

は K-が押されてから 1 秒が経過していないときには、 ステップ101、102が繰り返され、この間に値Tが インクリメントされていく。また、このとき、LCD4 0の表示色は、ステップ132あるいは123により10 0%の赤色である。

【0064】そして、キーKSEL、K+あるいはK-が押 されない状態が続くと、T≧1秒となるので、処理はス テップ102からステップ103に進む。しかし、最後 にキーKSEL、K+あるいはK-が押されてから2秒が経 だけ大きくあるいは小さくされるとともに、LCD4010過していないときには、T<2秒なので、処理はステッ プ103からステップ141に進む。

> 【0065】そして、このステップ141において、C PU21からコントローラ32に所定のデータが供給さ れ、LCD40の表示色は濃いピンク色、すなわち、75 %の赤色(赤100%、緑25%、青25%) とされる。そし て、その後、処理はステップ101に戻る。

【0066】したがって、最後にキーKSEL、K+あるい はK-が押されてから1秒~2秒の期間は、ステップ1 01~103、141が繰り返され、この間に値Tがイ 20 ンクリメントされていく。また、このとき、LCD40 の表示色は、75%の赤色となっている。

【0067】さらに、キーKSEL、K+あるいはK-が押 されない状態が続くと、T≧2秒となるので、処理はス テップ103からステップ104に進む。しかし、最後 にキーKSEL、K+あるいはK-が押されてから3秒が経 過していないときには、T<3秒なので、処理はステッ プ104からステップ142に進む。

【0068】そして、このステップ142において、C PU21からコントローラ32に所定のデータが供給さ に、高音およびパランスが調整される。また、T=0 秒 30 れ、LCD40の表示色は中位のピンク色、すなわち、 50%の赤色 (赤100%、緑50%、青50%) とされる。そ して、その後、処理はステップ101に戻る。

> 【0069】したがって、最後にキーKSEL、K+あるい はK-が押されてから2秒~3秒の期間は、ステップ1 01~104、142が繰り返され、この間に値Tがイ ンクリメントされていく。また、このとき、LCD40 の表示色は、50%の赤色となっている。

> 【0070】そして、さらに、キーKSEL、K+あるいは K-が押されない状態が続くと、T≥3秒となるので、 処理はステップ104からステップ105に進む。しか し、最後にキーKSH、K+あるいはK-が押されてから 4秒が経過していないときには、T<4秒なので、処理 はステップ105からステップ143に進む。

> 【0071】そして、このステップ143において、C PU21からコントローラ32に所定のデータが供給さ れ、LCD40の表示色は薄いピンク色、すなわち、25 %の赤色(赤100%、緑75%、青75%)とされる。そし て、その後、処理はステップ101に戻る。・

【0072】したがって、最後にキーKSEL、K+あるい 【0063】したがって、最後にキーKSEL、K+あるい 50 はK-が押されてから3秒~4秒の期間は、ステップ1

01~105、143が繰り返され、この間に値Tがインクリメントされていく。また、このとき、LCD40の表示色は、25%の赤色となっている。

【0073】さらに、キーKSEL、K+あるいはK-が押されない状態が続くと、T≥4秒となるので、処理はステップ105からステップ106に進む。そして、今の場合、音量の調整モードではないので、処理はステップ144に進み、このステップ144において、CPU21からコントローラ32に所定のデータが供給され、LCD40の表示色は白色とされる。【0074】そして、次に、ステップ145において、ポート25を通じてプリアンプ13が制御され、調整モードは、それまでの調整モードにかかわらず音量の調整モードとされる。したがって、この時点から、LCD40には、音量を示す文字「VOL」と、その棒グラフとが表示されるとともに、その表示色は白色となる。そして、その後、処理はステップ101に戻る。

【0075】したがって、選択キーKSELを押して調整モードを音量の調整モードから低音の調整モードに変更しても、その後、キーKSEL、K+、K-を押さないでいると、LCD40の表示色は、赤色から白色の方向へと次第に飽和度が変化し、4秒後に白色に戻る。また、このとき、調整モードも、音量の調整モードに戻っている。

【0076】ただし、ステップ101~105、141~143が実行されても、T=4秒になる前に、キーKSEL、K+あるいはK-のどれかが押されると、ステップ131、132あるいはステップ122、123が実行されるので、T=0秒にセットされるとともに、LCD40の表示色は再び100%の赤色となる。そして、以後、上記のステップ101~105、141~143の処理が実行されるので、最後にキーKSEL、K+あるいはK-を押した時点から、再び上記の表示色の変化がスタートする。

【0077】 [その他] 音量の調整モードの場合、キー K1~KNが押されたときには、これがステップ111に おいて判別され、処理はステップ111からステップ112に進み、このステップ112において、キーK1~KNのうち、押されたキーに対応した処理が実行され、その後、処理はステップ101に戻る。

【0078】 [まとめ] 以上のように、音量の調整モードから選択キーKSPLを押して、音量の調整モード以外の調整モードに入ると、次にキーKSPL、K+あるいはK-が押されるまで、その調整モードが保持される。

【0079】また、そのとき、LCD40には、その調整モードを示す文字および棒グラフが表示されるとともに、その表示色は、100%の赤色からスタートして次第に白色の方向へと飽和度が変化していく。

【0080】そして、最後にキーKSEL、K+あるいはK -が押されてから4秒が経過する前に、キーKSEL、K+ 50 12

あるいはK-が押されたときには、再び、同じ動作が繰り返される。

【0081】しかし、最後にキーKSL、K+あるいはKーが押されてから4秒が経過すると、もとの音量の調整モードに戻り、また、LCD40の表示内容ももとの音量に関する表示に戻るとともに、その表示色も白色に戻る。

【0082】こうして、図1の装置によれば、音量の調整モードから他の調整モードに変更した場合には、これがLCD40の表示色の変化として表示されるとともに、その表示色が時間の経過とともに変化する。そして、その調整モードが解除されて音量の調整モードに戻るときには、もとの白色に戻る、したがって、その調整モードが解除されてもとの音量の調整モードに戻る時点を、ユーザが知ることができる。しかも、表示色の変化により、その調整モードの解除されるまでの時間がわかるので、LCD40を注視する必要がなく、わかりやすい。

【0083】なお、上述においては、音量の調整モード20 以外の調整モードにおいてキー入力がないとき、LCD40の表示色が、1秒ごとに、100%の赤色→75%の赤色→50%の赤色→25%の赤色→白色と、赤色が4階調に変化するとしたが、LCD40の表示能力(階調)に応じて、さらに多階調に変化させることもできる。また、色相を変化させることもできる。

【0084】さらに、タイマ回路31は、ソフトウエアにより実現することもできる。また、LCD40をカラーLCDとする代わりに、そのバックライトの発光色を同様に変更することもできる。さらに、この発明をカー30オーディオ装置に適用した場合であるが、ホームオーディオ装置などにも適用することができる。

[0085]

【発明の効果】この発明によれば、調整頻度の高い調整モードから調整頻度の低い調整モードに切り換えたとき、ディスプレイ素子の表示色が変化するとともに、その表示色が次第に変化し、もとの調整頻度の高い調整モードへ戻るときには、もとの表示色に戻るので、もとの調整モードに戻る時点を、ユーザが知ることができる。しかも、表示色の変化により、その調整モードの解除されるまでの時間が表示されるので、注視する必要がなく、わかりやすい。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一形態を示す系統図である。

【図2】この発明の一部の一形態を示すフローチャート である。

【図3】図2の続きの一形態を示すフローチャートである。

【図4】表示状態の変化を説明するための図である

【図5】キー操作と表示状態との関係を示す図である。

) 【符号の説明】

13

- 10 受信回路
- 12 FMチューナ回路
- 13 プリアンプ
- 14 パワーアンプ
- 20 マイクロコンピュータ
- 21 CPU
- 22 ROM
- 23 RAM

31 タイマ回路

32 ディスプレイコントローラ

33 メモリ (表示用)

40 カラーLCD


100 処理ルーチン

KSEL 選択キー


K+ プラスキー

K- マイナスキー

図1]




【図3】





【図2】

14



【図4】





【図5】

